

NOTICE TECHNIQUE

COMMENT POSER VOTRE VITROPHANIE



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

une paire de ciseaux



un chiffon doux et sec



du ruban adhésif
pour masquage peinture



ÉTAPE 1

Fixez à l'aide d'un ruban la position de votre vitrophanie.



ÉTAPE 2

Soulevez un côté de votre adhésif et décollez le papier protecteur blanc jusqu'au niveau du ruban.



ÉTAPE 2

Découpez à l'aide d'une paire de ciseaux le papier protecteur blanc au ras du ruban.



ÉTAPE 4

Appliquez votre vitrophanie sur la vitrine en commençant par le centre du visuel, puis les extrémités. Veillez à ne pas faire de plis.



ÉTAPE 5

Enlevez le ruban.
Recommencez la même opération (ÉTAPE 4) de l'autre côté.



ÉTAPE 6

Retirez délicatement le film transparent de droite à gauche.
C'est fini !